

Handleiding voedingsadapter



De geleverde voedingsadapter is een universele voedingsadapter met allerlei accessoires. Deze accessoires gebruiken we niet voor het GINO-MIDI project.

We maken namelijk direct een verbinding met de print van de Small-MIDI of de Big-MIDI door het snoer van de adapter door te knippen en aan te sluiten op het printkroonsteentje.

Daarbij is de ader met de witte indicatie de "plus" en de geheel zwarte ader de "min".

Sluit de ader met de witte indicatie aan op het punt 9-12 volt en de geheel zwarte ader op het punt GND van het printkroonsteentje.

Stel de adapter in op de juiste voedingsspanning, te weten 9 volt.

Disclaimer

Indien je overgaat tot het nabouwen van schakelingen die op de website en in deze handleiding worden gepresenteerd wens ik je veel succes. Voor eventuele schade die ontstaat bij het bouwen en gebruik van deze schakelingen ben ik niet aansprakelijk.

© 2015 GINO-ELECTRONICS, Zeist
